




Thank you for choosing Teravail. Teravail designs bicycle parts and accessories that deliver top-tier performance at every turn, so you can ride with confidence. Please take the time to register your product before hitting the trails.

▲ WARNING: Cycling can be dangerous. Bicycle products should be installed and serviced by a professional mechanic. Never modify your bicycle or accessories. Read and follow all product instructions and warnings including information on the manufacturer's website. Inspect your bicycle before every use. Always wear a helmet.

Compatibility & Intended Use: ASTM 3



This is a set of conditions for operation of a bicycle that includes Condition 1 and Condition 2 as well as rough trails, rough unpaved roads, and rough terrain and unimproved trails that require technical skills. Jumps and drops are intended to be less than 61cm (24").

Additional Product and Safety Information can be found at the website: www.teravail.com/for/safety.

For optimal performance, we recommend pairing Teravail Telec dropper seatposts and seatpost remotes.

Note: Teravail Telec dropper seatposts and remotes are only compatible with bicycle frames that are designed for internal cable routing.

Parts Included

- Dropper remote
- Inline barrel adjuster (Drop Bar ONLY)
- Cable end

Required Tools and Supplies

- 2.5mm, 3mm, and 4mm hex wrenches
- Torque wrench with Newton meter (Nm) scale
- Cable cutters

▲ WARNING: Improper installation of dropper post or remote may lead to product failure, causing serious injury. Do not exceed specified torque values. If you are not sure of proper installation, consult your local bike shop.

Remote Install (Flat Bar)

1. Install the remote without cable or housing on to your handlebar using your desired clamp / adapter, and tighten the bolt to 3–4Nm.
2. Screw the barrel adjuster fully into the remote body, then loosen two full turns.
3. Mark the housing at the correct length to reach the barrel adjuster, making sure you have enough slack for full handlebar movement. DO NOT cut housing.
4. Loosen the seatpost collar and pull the post and cable out of the frame until there is at least 150mm of cable exposed from the housing on the dropper post end of the cable.
5. Using a cable cutter, cut the cable housing at the lever end. Once cut, inspect the housing to ensure the cut end is not squished and that the cable slides freely.
6. Install the housing ferrule and slide the housing back against the dropper post actuator.
7. Insert the dropper post back into frame to your desired height, making sure the minimum insertion marking is no longer visible, and tighten the seatpost clamp bolt to the frame or seatpost clamp's torque specification, whichever is less.
▲ WARNING: Overtightening the seatpost clamp can damage both the seatpost and the frame resulting in failure, a loss of control, and serious injury.
8. Route the cable through the barrel adjuster on your remote. Feed the cable under the cable clamp bolt and washer on the underside of the lever.
9. Pull the cable tight and tighten the cable clamp bolt to 2Nm.
10. Actuate the post to ensure everything works properly. If necessary, adjust cable tension using the barrel adjuster.

11. Install cable end and crimp.
12. Go enjoy your ride your way.

▲ WARNING: Ensure remote does not impede braking or shifting function before riding. Interference may result in a crash, causing serious injury.

Remote Install (Drop Bar)

1. Remove bar tape to expose bare handlebar and housing for clamp placement.
2. Install the remote without cable or housing on to your handlebar and tighten the bolt to 1Nm.
3. Insert the end of housing into lever until fully seated and run housing along handlebar, securing with tape. Mark the housing at the correct length to reach the remote, making sure you have enough slack for full handlebar movement. DO NOT cut housing.
4. Loosen the seatpost collar and pull the post and cable out of the frame until there is at least 150mm of cable exposed from the housing on the dropper post end of the cable.
5. Using a cable cutter, cut the cable housing at the lever end. Once cut, inspect the housing to ensure the cut end is not squished and that the cable slides freely.
6. Identify desired location for the inline barrel adjuster.
7. Cut the housing and inspect ends to ensure they are not crushed. Install ferrules and inline barrel adjuster, then slide the housing back against the dropper post actuator.
8. Insert the dropper post back into frame to your desired height, making sure the minimum insertion marking is no longer visible, and tighten the seatpost clamp bolt to the frame or seatpost clamp's torque specification, whichever is less.
▲ WARNING: Overtightening the seatpost clamp can damage both the seatpost and the frame resulting in failure, a loss of control, and serious injury.
9. Feed the cable under the cable clamp bolt and washer on the underside of the lever.
10. Pull the cable tight and tighten the cable clamp bolt to 2Nm.
11. Actuate the post to ensure everything works properly. If necessary, adjust cable tension using the inline barrel adjuster.
12. Install cable end and crimp.
13. Rewrap bars, install bar plugs, and go enjoy your ride your way.

▲ WARNING: Make sure handlebar plug is replaced. Unprotected bar ends may cause serious injury.

▲ WARNING: Ensure remote does not interfere with brake levers or shifting function before attempting to ride. Interference may result in a crash, causing serious injury.



Limited Warranty

This product is warranted against defects in materials and workmanship for 3 years from the date of retail purchase of the product, subject to the limitations detailed below. Save your dated receipt for proof of purchase.

This warranty does NOT cover the following:

- Damage due to improper assembly or follow-up maintenance or lack of skill, competence or experience of the user or assembler
- Products that have been modified, neglected, used in competition or for commercial purposes, misused or abused, involved in accidents or anything other than normal use
- Installation of components, parts or accessories not originally intended for or compatible with product as sold
- Damage or deterioration to the paint, surface finish, aesthetics or appearance of the product
- Normal wear and tear
- Labor required to remove and/or refit and re-adjust the product within the bicycle assembly

This limited warranty is expressly limited to the repair or replacement of the original product, at the option of Teravail, and is the sole remedy of the warranty. This limited warranty applies only to the original purchaser of the Teravail product and is not transferable. This warranty applies only to products purchased through an authorized dealer or distributor. In no event shall Teravail be liable for any loss, inconvenience or damage, whether direct, incidental, consequential, or otherwise resulting from breach of any express or implied warranty or condition, of merchantability, fitness for a particular purpose, or otherwise with respect to Teravail products except as set forth herein.

This warranty gives the consumer specific legal rights, and those rights and other rights may vary from place to place. This warranty does not affect your statutory rights.

TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

WARRANTY REGISTRATION

Proof of purchase is required before a warranty claim is processed. Teravail therefore strongly encourages warranty registration at teravail.com. Failure to register will not affect consumer rights under the limited warranty stated above, so long as the consumer can show in a reasonable manner proof of original ownership and the date the Teravail product was purchased. If you have any questions contact warranty@teravail.com.

Submitting a Claim can be made anywhere Teravail products are sold. When in doubt, contact your local shop. Please provide details about what happened including but not limited to other components used in conjunction with the alleged defective Teravail part.


NOTE: The term of the Warranty is not a guarantee of the product's useful life. Product life is influenced by how the product is used, stored, and maintained over time. The Warranty is not meant to suggest the product cannot be broken or that the product will last forever. The Warranty only means the product is covered subject to the terms of the Warranty.



Merci d'avoir choisi Teravail. Teravail conçoit des pièces et accessoires pour vélos ultra performants en toutes situations pour que vous puissiez rouler en toute confiance. Veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit avant de vous lancer sur les pistes.

▲ AVERTISSEMENT : Le cyclisme est une activité dangereuse. Les produits de vélo doivent être installés et entretenus par un mécanicien professionnel. Ne modifiez jamais votre vélo ou ses accessoires. Lisez et suivez tous les avertissements et modes d'emploi des produits, y compris les renseignements sur le site Web du fabricant. Inspectez votre vélo avant chaque utilisation. Portez toujours un casque.

Compatibilité et utilisation prévue : ASTM 3



Il s'agit d'un ensemble de conditions d'utilisation d'un vélo qui comprend aussi bien la Condition 1 et la Condition 2 que les sentiers accidentés, les routes non pavées, les terrains accidentés et les sentiers non entretenus qui exigent des compétences techniques. Les obstacles et dénivellations doivent être inférieurs à 61 cm (24").

Des renseignements supplémentaires sur les produits et la sécurité sont disponibles sur le site Web www.teravail.com/for/safety.

Pour des performances optimales, nous recommandons d'associer les tiges de selle télescopiques Teravail Telec et les manettes de tige de selle.

Remarque : les tiges de selle télescopiques et les manettes Teravail Telec sont uniquement compatibles avec les cadres de vélo qui sont conçus pour le passage interne des câbles.

Pièces incluses

- Manette de tige de selle télescopique
- Molette de réglage en ligne (Pour cintre de route SEULEMENT)
- Extrémité de câble

Outils et fournitures nécessaires

- Clés Allen de 2,5 mm, 3 mm et 4 mm
- Clé dynamométrique avec échelle en Newton-mètre (Nm)
- Coupe-câble

▲ AVERTISSEMENT : une mauvaise installation de la tige de selle télescopique ou de la manette peut entraîner une défaillance du produit et causer des blessures graves. Ne dépassez pas les valeurs de couple de serrage spécifiées. Si vous n'êtes pas sûr de l'installation correcte, consultez votre magasin de vélos local.

Installation de la manette (Pour cintre plat)

1. Installez la manette sans câble ni gaine sur votre cintre à l'aide de la bride / l'adaptateur de votre choix, et serrez le boulon à 3–4 Nm.
2. Vissez la molette de réglage à fond dans le corps de la manette, puis dévissez de deux tours complets.
3. Marquez la gaine à la bonne longueur pour atteindre la molette de réglage, en vous assurant d'avoir suffisamment de jeu pour le plein mouvement du guidon. NE PAS couper la gaine.
4. Desserrez le collier de selle et tirez la tige et le câble hors du cadre jusqu'à exposer au moins 150 mm de câble sortant de la gaine côté tige de selle télescopique.
5. À l'aide d'une pince coupe-câble, coupez la gaine côté manette. Une fois coupée, inspectez la gaine pour vous assurer que l'extrémité coupée n'est pas écrasée et que le câble coulisse librement.
6. Installez l'embout de gaine et faites glisser la gaine vers l'arrière contre l'actionneur de la tige de selle télescopique.
7. Réinsérez la tige de selle télescopique dans le cadre à la hauteur souhaitée, en vous assurant que le repère d'insertion minimale n'est plus visible, et serrez le boulon du collier de selle selon la spécification de couple du cadre ou du collier de selle, la moindre des deux.

▲ AVERTISSEMENT : Un serrage excessif du collier de selle peut endommager la tige de selle et le cadre, entraînant une défaillance, une perte de contrôle et des blessures graves.

8. Faites passer le câble par le barillet de réglage sur votre commande. Faites passer le câble sous la vis et la rondelle de serrage du câble, situées sur la face inférieure du levier.
9. Tirez fermement sur le câble et serrez la vis de serrage du câble à 2 Nm.
10. Actionnez la tige de selle pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Si nécessaire, réglez la tension du câble à l'aide du barillet de réglage.
11. Installez l'embout de câble et sertissez.
12. Allez profiter de votre balade à votre manière.

▲ AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la commande n'entrave pas le freinage ou le passage des vitesses avant de rouler. Toute interférence peut entraîner un accident et des blessures graves.

Installation de la Commande (Cintre de course)

1. Retirez la guidoline pour exposer la section nue du cintre et la gaine à l'emplacement du collier.
2. Montez la commande sans le câble ni la gaine sur votre cintre et serrez la vis à 1 Nm.
3. Insérez l'extrémité de la gaine dans le levier jusqu'en butée, et faites courir la gaine le long du cintre en la fixant avec du ruban. Marquez la gaine à la longueur nécessaire pour qu'elle atteigne la commande, en prévoyant suffisamment de mou pour le mouvement complet du cintre. NE PAS couper la gaine.
4. Desserrez le collier de selle et tirez la tige et le câble hors du cadre jusqu'à exposer au moins 150 mm de câble sortant de la gaine côté tige de selle télescopique.
5. À l'aide d'une pince coupe-câble, coupez la gaine côté manette. Une fois coupée, inspectez la gaine pour vous assurer que l'extrémité coupée n'est pas écrasée et que le câble coulisse librement.
6. Déterminez l'emplacement souhaité pour le barillet de réglage en ligne.
7. Coupez la gaine et inspectez les extrémités pour vous assurer qu'elles ne sont pas écrasées. Installez les embouts de gaine et le barillet de réglage en ligne, puis faites glisser la gaine jusqu'en butée contre l'actionneur de la tige de selle.
8. Réinsérez la tige de selle télescopique dans le cadre à la hauteur souhaitée, en vous assurant que le repère d'insertion minimale n'est plus visible, et serrez le boulon du collier de selle selon la spécification de couple du cadre ou du collier de selle, la moindre des deux.

▲ AVERTISSEMENT : Un serrage excessif du collier de selle peut endommager la tige de selle et le cadre, entraînant une défaillance, une perte de contrôle et des blessures graves.

9. Faites passer le câble sous la vis et la rondelle de serrage du câble, situées sur la face inférieure du levier.
10. Tirez fermement sur le câble et serrez la vis de serrage du câble à 2 Nm.
11. Actionnez la tige de selle pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Si nécessaire, réglez la tension du câble à l'aide du barillet de réglage en ligne.
12. Installez l'embout de câble et sertissez.
13. Refaites la guidoline, installez les bouchons de cintre, et allez profiter de votre balade à votre manière.

▲ AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le bouchon de cintre est bien en place. Les extrémités de cintre non protégées peuvent causer des blessures graves.

▲ AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la commande n'entrave pas les leviers de frein ou le passage des vitesses avant de rouler. Toute interférence peut entraîner un accident et des blessures graves.



Garantie limitée

Ce produit est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant 3 ans à compter de la date d'achat au détail du produit, sous réserve des limitations détaillées ci-dessous. Conservez votre reçu daté comme justificatif d'achat.

Cette garantie NE couvre PAS les situations suivantes :

- Dommages dus à un montage incorrect, un entretien insuffisant ou un manque de compétences ou d'expérience de l'utilisateur ou de l'assembleur
- Les produits qui ont été modifiés, négligés, utilisés lors de compétitions ou à des fins commerciales, utilisés de façon incorrecte ou abusive, qui ont subi des accidents ou un traitement autre qu'une utilisation normale
- Installation de composants, pièces ou accessoires dont l'utilisation n'est pas initialement prévue ou qui ne sont pas compatibles avec le produit tel qu'il est vendu
- Dommages ou détérioration de la peinture, du fini de surface, de l'esthétique ou de l'aspect du produit
- Usure normale
- La main-d'œuvre requise pour démonter ou réinstaller et réajuster le produit sur le vélo

Cette garantie limitée est expressément limitée à la réparation et au remplacement du produit d'origine, selon la décision de Teravail, et le seul recours possible en vertu de la garantie. Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur initial du produit Teravail et n'est pas transférable. Cette garantie s'applique uniquement aux produits achetés auprès d'un revendeur ou distributeur agréé. Teravail ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes, désagréments ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, accessoires ou autres, résultant d'une violation de toute garantie ou condition expresse ou implicite de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou autre en ce qui concerne les produits Teravail, à l'exception de ce qui est stipulé dans les présentes.

Cette garantie donne au consommateur des droits juridiques spécifiques, et ces droits et d'autres droits peuvent varier d'un lieu à un autre. Cette garantie n'influence en rien les droits qui vous sont accordés par la loi.

DANS LA MESURE OÙ LA LOI L'AUTORISE, LES PRÉSENTES GARANTIES SONT EXCLUSIVES ET IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN EMPLOI SPÉCIFIQUE.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Une preuve d'achat est requise avant le traitement d'une réclamation au titre de la garantie. Teravail recommande donc vivement l'enregistrement de la garantie sur le site teravail.com. L'absence dudit enregistrement n'aura pas de conséquence sur les droits du consommateur en vertu de la garantie limitée décrite ci-dessus, dans la mesure où le consommateur peut prouver de manière raisonnable qu'il est le propriétaire d'origine du produit Teravail, ainsi que la date d'achat dudit produit. Contactez warranty@teravail.com pour toute question que vous pourriez avoir.

Le dépôt d'une réclamation peut être effectué partout où les produits Teravail sont vendus. En cas de doute, prenez contact avec votre magasin local. Détaillez le problème que vous rencontrez, notamment, sans si limiter, en décrivant les autres pièces utilisées conjointement avec la pièce Teravail défectueuse.

REMARQUE : Les conditions de la Garantie ne constituent pas une garantie de durée de fonctionnement du produit. La durée de vie du produit dépend de son utilisation, de son entreposage et de son entretien au fil du temps. La Garantie ne suggère aucunement que le produit est incassable ou qu'il sera éternel. La Garantie indique simplement que le produit est protégé en vertu des dispositions de la Garantie.